


PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY


NÁVOD NA OBSLUHU




V tomto manuálu budete seznámeni s obsluhou přestavitelného středového sloupu, který se nachází ve vjezdu do průmyslové haly. Pokud budou dodrženy veškeré zásady dle tohoto návodu, bude zaručen bezproblémový a bezpečný chod celého zařízení.

Před samotným započítím přestavění sloupu je potřeba odemknout visací zámek na aretačním mechanismu. Tento zámek brání zařízení před neoprávněnou manipulací. Po dokončení manipulace je nutno zámek opětovně uzamknout.


Krok č.1:



Prvně je potřeba odjistit sloup pomocí pákového aretačního mechanismu a to přesunutím páky do horní polohy dle obrázku. Tímto dojde k vysunutí aretačních tyčí z konstrukce haly a sloup je připraven k přemístění na kraj vjezdu.

Krok č.2:

V tomto kroku je nutné tahat za jeden konec lana do směru dle šipky na obrázku. Tímto tažením dojde k přemístění sloupu ze středové polohy na kraj vjezdu haly. Lano je potřeba tahat tak dlouho, dokud nedojde k naražení pryžové patky o doraz, který je připevněn ke konstrukci haly. Tímto se zaručí přesná poloha pro zajištění sloupu na kraji vjezdu do haly.

Krok č.3:


Nyní je potřeba sloup opět zajistit. Zajištění se provede přesunutím páky z horní polohy do spodní dle šipky na obrázku. Tímto pohybem dojde k zasunutí aretačních tyčí do otvorů v konstrukci haly a sloup je nehybně

zajištěn. Vjezd do haly je tímto krokem připraven ke své funkci- vjetí nadrozměrné soupravy.


Krok č.4:

Chceme-li sloup opět přemístit do středu haly, aby mohlo dojít ke ztažení roletových vrat, je nutno sloup opět odaretovat pomocí páky, jako je ukázáno na obrázku v kroku č.3, ale páku budme přesouvat opačně, tedy z dolní polohy do horní, čímž dojde k vysunutí aretačních tyčí.

Krok č.5:



Abychom sloup opět přemístili do středu vjezdu do haly, je nutné tahat za konopné lano, ale tentokrát za jiný konec, avšak do stejného směru, tedy směrem dolů. Tímto dojde k přejetí sloupu do středu, za lano tahame tak dlouho, dokud nedojde k naražení pryžového dorazu o doraz na onstrukci haly.

Krok č.6:

Nyní se už sloup nachází ve své funkční poloze, ale je potřeba ho opět zajistit a to pákou aretačního mechanismu, kterou přesuneme z horní polohy do dolní podle šipky na obrázku. Tímto dojde k zasunutí aretačních tyčí a sloup je opět připraven ke své výchozí funkci- můžeme zpustit rolety vrat a vjez do haly tímto uzavřít.